

PRB MORTIER DE RÉPARATION

RÉPARATION ET LE REBOUCHAGE DES ÉCLATS BÉTON

ET MAÇONNERIES DÉGRADÉES



Les **+** de PRB MORTIER DE RÉPARATION

- +** Forte résistance mécanique.
- +** Prise et séchage rapides.
- +** Faible retrait.
- +** Réparation et rebouchage hautes performances.
- +** S'applique en forte épaisseur



CONDITIONNEMENT

- Étui de 1,5 kg.
- Palette de 0,432 t soit 48 cartons de 6 sacs de 1.5 kg
- Sac papier de 5 kg.
- Palette de 0,640 t soit 128 sacs de 5 kg.



CONSERVATION : 18 mois.

CONSOMMATION

Pour un parpaing (de 20 cm de large) sans remplissage des joints verticaux :

- 3 à 4 kg/ml environ de joint,
- en joint plein, de 35 à 40 kg/m² de façade,
- en joint 3 boudins, de 25 à 30 kg/m² de façade.

Pour une chape :

- 18 à 20 kg/m² et par cm d'épaisseur.

DOMAINE D'EMPLOI

USAGE

- Extérieurs et intérieurs.

SUPPORTS ADMISSIBLES

- En murs :
 - Parpaings pleins ou creux.
 - Briques à maçonner.
 - Pierres dures.
- En sols :
 - Dalles béton.

SUPPORTS INTERDITS

CONDITIONS D'APPLICATION

- Entre 5°C et 30°C.
- Ne pas appliquer sur supports gelés ou en cours de dégel, chauds ou en plein soleil, trempés ou sous pluie battante et par vent fort.
- Nettoyage des outils et des taches à l'eau, avant séchage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION

- Liants hydrauliques spéciaux, sables de quartz et adjuvants spécifiques

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les matériaux doivent être sains et propres.
- Lors de fortes chaleurs ou de vents desséchants, humidification obligatoire des matériaux support

PRÉPARATION DU MÉLANGE

- Dans un récipient propre verser 1 à 1,2 litre environ d'eau claire et ajouter progressivement la poudre en agitant (emballage de 10 kg complet).
- Le gâchage se fera de préférence avec un malaxeur (perceuse) à vitesse lente, une bétonnière, ou éventuellement manuellement, jusqu'à l'obtention d'une pâte sans grumeaux.
- Temps de malaxage : 3 à 5 mn.
- Temps de repos avant utilisation : 2 mn.
- Temps d'utilisation du mélange : jusqu'à 30 minutes.

APPLICATION

- **Montage**
 - À l'aide d'une truelle, répartir le mortier sur le matériau :
 - soit sur toute sa surface,
 - soit par boudins, 2 extérieurs et 1 central.
 - Placer ensuite le bloc.
 - Ajuster à la règle et au marteau.
 - Le joint ainsi réalisé doit être d'environ 10 à 15 mm.
 - Enlever au fur et à mesure les surplus de colle.
 - Procéder éventuellement au remplissage du joint vertical.
- **Chape**
 - Réalisation sur béton en chape d'épaisseur de 40 à 70 mm.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Contient du ciment et/ou de la chaux.
- Se reporter à l'étiquette réglementaire de l'emballage et à la fiche de données de sécurité avant emploi.



PRB MORTIER DE RÉPARATION
MORTIERS

LS,
PLÂTRE...